



1人用

**電腦椅 SHIN**

需要工具



# 使用注意事項

此處所標示的內容是為了防範於未然的重要內容。  
請務必遵守。

**⚠ 危險** 若忽視此注意事項，  
可能會導致人員的死亡或重傷的情況發生。

**🚫 窒息的原因**  
請勿將包材的塑膠袋套於頭上。

**⚠ 注意** 若忽視此注意事項，  
可能會導致商品受損或人員受傷的情況發生。

## 組裝・設置

- ⚠ 傾倒破損的原因**  
組裝及設置，請在水平且平坦的地方進行。  
為了避免地板或牆壁損傷，請在下方鋪上厚布或包裝紙箱。
- 受傷的原因**  
請小心勿讓輪子夾傷手或手指。
- 變色與變形的原因**  
請在室內使用。  
請勿放置在陽光直射或熱暖器具風口處。
- 裂痕與變形的原因**  
(天然木等)請勿放置於冷暖器的風口處。
- 霉菌與蟻蟲滋生的原因**  
請避免放在濕氣或水氣多的地方，請放在通風良好的場所。

## 使用

- 🚫 傾倒、受傷、破損的原因**  
請勿淺坐在椅子邊緣。請勿自行改造本品。  
請勿在不平穩的地面或過於傾斜的地方使用本品。
- ⚠ 傾倒、受傷、破損的原因**  
請勿站在椅子上，或當作踏梯使用。請勿以不安全的姿勢坐在椅子上。請勿乘坐在扶手或椅背上，或吊掛重物。請勿只坐在椅子邊緣，請勿過度承重。乘坐時請勿傾斜椅子，請勿使用於非乘坐的其他用途。請勿讓孩童在無大人陪同的情況下獨自使用。

## ■保養／檢查

- 去除髒污時，請用中性的清潔劑沾濕在布上，擰乾後小心擦拭。接著再使用乾布將之擦乾。
- 螺絲應定期檢查，若鬆脫時，請栓緊之。(請至少一個月檢查一次)

## 敬告

- 商品以及外包裝要丟棄時，請按照居住區域的規定。
- 恕不保障因天災等不可抗力的災害，或操作不當、維修、改造而造成的故障、損壞之商品。
- 本品為家庭用，非業務用商品，請勿使用於其他用途。

# 組裝前

## 請確保組裝空間，按照順序組裝

- 請確保有夠大且平坦的組裝空間。
- 為了避免刮傷地板、牆壁和商品，請在鋪有地毯或紙箱的地方進行組裝。
- 為了避免商品損壞，請務必按照說明書所示順序進行安裝。

如有任何疑問，請洽鄰近宜得利家居門市

宜得利家居股份有限公司  
台北市中正區許昌街17號7樓之1

**⚠ 注意事項**

**🚫 禁止事項**

**⚠ 強制事項**

**⚠ 注意** 若忽視此注意事項，  
可能會導致商品受損或人員受傷的情況發生。

## 使用

- ⚠ 傾倒、受傷、破損的原因**  
在操作有摺疊功能的椅子時，請小心操作，  
請勿用手碰到摺疊部分。  
(請注意勿讓孩童操作)  
請注意輪子，避免手或手指被夾到。  
椅子附有旋轉功能時，請注意下列事項。  
(A)請勿將手指放在旋轉零件及椅子上下的縫隙中。  
(B)乘坐時請勿前後搖晃，或是過度旋轉，  
請坐在椅子中央使用。  
(C)旋轉時請確認周圍有無人員或物品。  
(D)請定期檢查零件及輪子。請定期確認是否有油或鐵粉  
從旋轉部分漏出。若未處理可能會弄髒地板或地墊。  
(E)請勿隨意依靠或用手撐在椅子上。  
(F)附輪的椅子，可能會有支柱(椅腳)夾腳的情形發生。  
(G)使用附輪的椅子時，若鋪上地墊使用，  
可避免傷到地板表面。  
※請勿使用長毛地墊，避免毛捲入輪子內。

## 變色與變形的原因

請勿直接放置熱的物品或潮濕物品在座面上，  
也請避免長時間放置塑膠及玻璃類物品。  
請勿當成熨斗台等其他用途使用。  
請在室內使用。請勿放置在陽光直射或熱暖器具風口處。

## 清潔

- 🚫 龜裂、變色與變形的原因**  
請勿使用濕布等擦拭本品表面。  
請勿使用清潔劑、稀釋液、石油溶劑、酒精、煤油等去汙。  
(使用萬能抹布時請遵循使用說明書)

## 確認零件

- 螺絲等零件的代碼與形狀，請參照零件明細表。
- 請將零件存放在一個地方以防遺失。
- 組裝時僅取用所需的零件。

# 組裝注意事項 (簡圖僅供參考)

## 螺絲的固定方法

### 組裝時請勿一開始就擰緊螺絲

●組裝時如果一開始就將螺絲擰緊，可能導致其他部分的螺孔無法對準，甚至螺絲無法擰入。也有可能導致成品歪斜。

#### 1 所有的螺絲先擰到 8 成左右




#### 2 最後再擰緊全部的螺絲



## 對角線上的螺絲固定方式

- ①第1顆螺絲固定後，在對角線的位置裝上第2顆。
- ②設置其他位置的螺絲。

(例)



## 本體下鋪上地毯後組裝

為了保護地板，請在本體下如示意圖鋪上地毯。

- 地毯
- 紙箱等




# 零件

Ⓐ



×5

Ⓑ



×1

Ⓒ



×1

Ⓓ




×1

Ⓔ



×1

Ⓕ



×1

Ⓖ 25mm



×2

Ⓕ 20mm




×2

Ⓖ 30mm



×3



Ⓖ





×1

# 組裝方式

## 1





# 2




# 3


放在箱子等的上方  
以方便組裝。




# 4




# 5



6



7







請確認各部位  
無搖晃或鬆動後再使用。

# 高度調整



想調低坐墊高度時

坐著的狀態將手把往上扳

**提醒**

- 使用者體重過輕的情況下，有可能不易降低坐墊高度。此時請再次坐下，並施力數次。

想調高坐墊高度時

臀部稍微離開椅子，將手把往上扳